



GABARITO DE FIXAÇÃO



RECORTE AQUI

RECORTE AQUI



SISTEMAS ELETRÔNICOS

Fone: (51) 3524-2020
www.lojalumiled.ind.br

**DPS56-002
(SENHA ALEATÓRIA)**

DPS56-002 - SENHA ALEATÓRIA


O DPS56-002 é um equipamento destinado à automação de restaurantes, bares e lanchonetes, facilitando a chamada dos atendentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Fonte de Alimentação:** Fonte chaveada interna 12V-1A;
- **Saída:** Sinal Sonoro;
- **Chamada de Senha:** Aleatória;
- **Frequência dos Controles:** 433,9MHz;

DESCRIÇÃO DAS TECLAS DO CONTROLE

- ① Seleção de valores;
- ② Cancela valor e produz valor sequencial;
- ③ Confirma valor;



FUNCIONAMENTO DO APARELHO

Ligue seu aparelho conectando a fonte na tomada. O display acenderá, indicando que o valor a inserir, pode ser digitado no controle remoto.

Para selecionar os valores, utilize as teclas de 0 a 9, podem ser inseridos no máximo 3 algarismos, e pressione a tecla ③. Após confirmar, a senha aparecerá no aparelho juntamente com um sinal sonoro. O valor permanecerá tanto no display, quanto no controle até a inserção de outro valor.


MENSAGEM DE ERROS

Ao tentar enviar a senha, é possível que você ouça um sinal sonoro e o display continue sem exibir o valor desejado. Isso acontece porque a comunicação entre o controle e o aparelho, não foi forte o suficiente para que este receba os valores. Sucedendo tal caso, digite novamente os valores e confirme. É importante ressaltar que, para melhor recepção do sinal, a antena do controle deve estar paralela à antena do display de senha.


PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE

Para programar seu controle, abra a tampa frontal do aparelho. Pressione a tecla de programação, localizada na parte esquerda e inferior do display. Após pressionada por mais de 3 segundos, o display exibirá 3 linhas horizontais, indicando que pode selecionar um controle para ser configurado. Pressione confirmar para ativar.

ESQUEMAS DE MEDIDAS



FRENTE




LADO ESQUERDO

SUPORTE METÁLICO PARA APOIO DO GABINETE

Acompanhado do DPS56-002, o suporte metálico é composto por 3 peças de metais idênticas. Tem como utilidade fixar o display e posicioná-lo na forma que deseja. Além das 3 peças, ele acompanha mais itens, são eles:

- 2 Parafusos M3x8;
- 2 Parafusos M4x8;
- 2 Parafusos M6x36 c/ buchas;
- 2 Parafusos 2,98x6mm autotarraxante;
- 2 Porcas M3;
- 2 Porcas M4;


MEDIDAS E DIMENSÕES DO SUPORTE (VENDIDO SEPARADAMENTE)




LEGENDAS:

- ① 35,8mm de altura;
- ② 50,2m de comprimento;
- ③ 0,8mm de espessura;
- ④ 30xØ3,4mm de diâmetro;
- ⑤ 6xØ5mm de diâmetro;

MONTAGEM DO SUPORTE (VENDIDO SEPARADAMENTE)




INCLINAÇÃO VERTICAL (IV)



INCLINAÇÃO HORIZONTAL (IH)

GABARITO DE FIXAÇÃO

MONTAGEM DO SUPORTE (VENDIDO SEPARADAMENTE)



LEGENDAS:

- ① Parafuso M3x8 + Porca M3: Ajuste de ângulo;
- ② Parafuso M4x8 + Porca M4: Fixação principal;
- ③ Parafuso M3x8 + Porca M3: Ajuste de ângulo;
- ④ Parafuso M4x8 + Porca M4: Fixação principal;

ATENÇÃO: Faça a montagem do suporte exatamente como a imagem ao lado, para fácil encaixe tanto na inclinação vertical, quanto horizontal.



IMPORTANTE: Os parafusos M6x36 com buchas, serão usados para fixação na parede. Ao escolher a inclinação desejada, encaixe ao display e fixe o suporte com os dois parafusos 2.9x6mm auto tarraxante, como já indicado nos exemplos de inclinação.

LINKS E VÍDEOS

VÍDEOS-TUTORIAIS:



PROGRAMAÇÃO AVANÇADA

REDES SOCIAIS:



FAN PAGE FACEBOOK



CANAL LUMILED YOUTUBE

Para acesso aos códigos, baixe o aplicativo para seu smarphone:

APLICATIVO	SISTEMA OPERACIONAL
Barcode Scanner	Android (Google Play Store)
NeoReader	IOS (App Store)
Leitor QRCode	Windows Phone (Windows Phone Store)

Para mais informações, acesse: www.lojalumiled.ind.br



Avenida Presidente Lucena, 5200
 Bairro das Rosas - Estância Velha, RS
 Fone: (51) 3524-2020
www.lojalumiled.ind.br